

BN Digital contract wallcoverings

Hanging instructions

Preparations

Before applying BN Digital contract wallcoverings, the underlying surface has to be smooth, solid and dry and should have a uniform, white colour. Remove old wallpaper, paint or whitewash and especially any traces of ink and other surface contaminations such as grease, dirt, polish and pen marks with a detergent solution. Then rinse it with clean water and allow it to fully dry. Sand finished plaster must be smoothed. On new walls, the dry wall joints must be taped, bedded and sanded. In order to have a good adhesion, we recommend that all walls that are porous and absorbing should be primed with our BK 15 or another suitable diluted adhesive (let it dry for a minimum of 4 to 5 hours). Verify that wall moisture content does not exceed 4% (using a suitable moisture meter) and active moisture or water vapour infiltration is not present. Verify that walls are free from mold and mildew. If mold or mildew is present, or if walls show visible moisture damage, or if moisture content exceeds recommendations, do not proceed with installation until the condition has been fully corrected under the direction of a qualified expert.

Adhesives

We recommend using only our BK P.V.A.C. dispersion adhesives, which are specially developed for BN Wallcoverings.

BK 10 Specially made for non-woven wallcoverings, to be applied on porous and absorbing surfaces.

BK 30 Specially made for non-woven wallcoverings, to be applied on non-absorbing surfaces, such as glass, plastics and metal. This adhesive can also be used for application of vinyl over vinyl.

Installation

Before hanging, ensure that you have received the right number of rolls to fit the width and height of the wall as ordered. We always print several additional centimetres more than the size ordered (in width and height) to cover any gaps due to a crooked ceiling. The rolls are numbered, starting at roll number 1 on the left side of the wall. Use a perpendicular to mark a straight line with a graphite pencil, positioning it so that the first drop is applied with approx. 2 cm margin to wrap around the first corner (so the first drop can be hung straight). Paste the wall for the first drop and apply plenty of adhesive using a lambs-wool roller or a block-brush. After applying the wallcovering, use a plastic spatula to smooth out the piece in a vertical direction. Make sure to smooth out any air bubbles that may have been trapped underneath. Apply the next drop immediately adjacent to the first, so the two drops touch but do not overlap. We recommend cutting the inside corners with a sharp knife and spatula to remove excess wallcovering before applying the next drop. Keep the knife in the groove and move the spatula in the cutting direction. Attention: do not cut into the surface of the wall! If you do, the seams may open up later. While applying the wallpaper, immediately remove excess paste with clear warm water using only a moist natural sponge. Dry it with a clean cotton towel. When excess paste stays on the face of the non-woven wallcovering for too long, it can cause permanent damage.

Check the material after hanging three (3) lengths.

If there is any questions of appearance, please stop and contact your local dealer first. BN does not accept any claim in excess of the first three lengths applied. Labour costs will not be reimbursed by BN.

Maintenance

Soiling can be removed using warm water and a damp cloth. Take care during cleaning and do not rub with force.

Do not use solvent based cleaning agents, lacquer thinners, nail polish remover, pine oil or cleaning agents containing bleach, they may cause discoloration over a period of time. In doubt, please check the impact of your specific cleaning agent on a small sample piece of the wallcovering.



BN International BV
Rokerijweg 5
P.O. Box 2, 1270AA Huizen
The Netherlands
Internet: www.bnint.com

Netherlands:

Phone : 035 5248484

Fax : 035 5243331

Email : verkoop@bnint.nl

Worldwide:

Phone : +31 35 5248439

Fax : +31 35 5234196

Email : wallcovering@bnint.nl



BN Digital project wandbekleding

Verwerkingsvoorschrift

Voorbereiding

Zorg voor het aanbrengen van BN Digital project wandbekleding, dat de ondergrond vlak, glad, droog en egaal wit van kleur is. Oud papier, witkalk en sporen van inkt, krijt en potlood weghalen. Andere mogelijke verontreinigingen zoals olie, vet en laksporen verwijderen met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel en afspoelen met schoon leidingwater. Stucmuren en pleisterwerk eerst gladschuren. Bij nieuwe gipswanden de naden met gaas afplakken, plamuren en gladschuren. Wij bevelen aan om de muren die poreus en sterk zuigend zijn, voor te lijmen met BK 15 of een andere geschikte verdunde lijm (minimaal 4 a 5 uur droging in acht nemen). Controleer vooraf het vochtgehalte van de wanden. Deze mag niet hoger zijn dan 4%. Gebruik hiervoor een geschikt vochtmeetapparaat en zorg ervoor dat vocht en water de wand niet meer kan bereiken. Controleer tevens op de aanwezigheid van schimmel en vochtplekken. Zijn er vocht en schimmelplekken aanwezig en is het vochtgehalte nog steeds te hoog, stop dan met verwerking en laat het probleem eerst verhelpen door een gekwalificeerd expert.

Lijm

Voor het beste resultaat raden we u aan om uitsluitend van onze BK P.V.C.A dispersielijmen gebruik te maken, welke speciaal voor onze producten ontwikkeld zijn.

BK 10 Speciaal ontwikkeld voor non-woven wandbekleding, aan te brengen op een zuigende en poreuze ondergrond.

BK 30 Speciaal ontwikkeld voor non-woven wandbekleding, aan te brengen op wanden die niet-zuigend zijn, zoals glas, kunststof metaal. Deze lijm is tevens geschikt voor verwerking van vinyl over vinyl.

Verwerking

Controleer voor het verwerken of u het juiste aantal banen heeft ontvangen in de bestelde hoogte en breedte van de muur. Wij printen altijd enkele centimeters meer dan de bestelde afmetingen (zowel in hoogte als in breedte) om een eventueel verval op te kunnen vangen van een scheef lopend plafond. De aangeleverde banen zijn genummerd, beginnend bij baannummer 1 voor de meest linkse baan op de muur. Gebruik een loodlijn en markeer een lijn met grafiet potlood zodanig dat de eerste baan ca. 2 cm door de beginhoek wordt geplakt (om de eerste baan loodrecht te kunnen hangen). Lijm de muur met voldoende lijm in om de eerste baan te kunnen aanbrengen. Maak hiervoor gebruik van een lamsvachtroller of blokkwast. Gebruik een kunststof spatel en strijk hiermee de baan vlak in verticale richting. Mogelijke luchtballen onder de aangebrachte banen dienen weggestreken te worden. Breng de volgende baan stotend en niet-stortend aan. Verwijder al het overtollig materiaal in de hoeken door gebruik te maken van spatel en scherp mes, waarbij het mes in de snede moet blijven als u de spatel verplaatst. Let op; niet in de ondergrond snijden omdat daardoor naderhand de naden kunnen gaan openstaan. Verwijder tijdens het aanbrengen van de banen direct de overtollige lijmresten met schoon en warm water. Gebruik hierbij een vochtige natuurspons en droog de wandbekleding met een katoenen doek. Als lijmresten niet snel worden verwijderd kan dit permanente beschadiging tot gevolg hebben.

Controleer het aangebrachte materiaal direct na het verwerken van de eerste drie (3) banen.

Als er twijfels ontstaan over de kwaliteit van het geleverde product, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw lokale leverancier. BN accepteert geen klachten die bij het plaatsen van de eerste 3 banen reeds zichtbaar waren en als zodanig direct moeten worden gemeld. Verwerkingskosten worden door BN niet vergoed.

Onderhoud

Vuil kan verwijderd worden m.b.v. warm water en een vochtige doek. Vermijd hardhandig boenen en schrobben om beschadigingen te voorkomen.

Gebruik geen reinigingsprodukten voorzien van oplosmiddelen, nagellakverwijderaar, lakverduuners en pijnboomolie. Maak geen gebruik van bleekmiddelen omdat deze na verloop van tijd voor verkleuring van het vinyl kunnen zorgen. Probeer bij twijfel eerst uw reiniging uit op een klein stukje van het materiaal.

Netherlands:

Phone : 035 5248484

Fax : 035 5243331

Email : verkoop@bnint.nl

Worldwide:

Phone : +31 35 5248439

Fax : +31 35 5234196

Email : wallcovering@bnint.nl

BN Digital Vliestapeten

Anweisungen zum Tapezieren

Vorbereitungen

Der Untergrund muss glatt, fest und trocken sein und sollte eine gleichmäßige, weiße Farbe haben, bevor Sie die Vliestapeten verarbeiten. Entfernen Sie alte Tapeten, Farbe oder Tünche, besonders alle Spuren von Tinte und anderen Oberflächenverschmutzungen, zum Beispiel Fett, Schmutz, Poliermittel und Stiftmarkierungen mit einer Reinigungslösung. Danach reinigen Sie die Wand mit sauberem Wasser und lassen Sie diese vollständig abtrocknen. Putz mit Sandoberfläche muss geglättet werden. Bei neuen Wänden müssen die Fugen abgeklebt, gefüllt und geschliffen werden. Für eine gute Haftung empfehlen wir Ihnen, alle porösen und absorbierenden Wände mit unserem Produkt BK 15 oder einem anderen Vorstreichmaterial zu behandeln. Sorgen Sie dafür, dass Feuchtigkeitsgehalt nicht mehr als 4% beträgt (benutzen Sie einen Feuchtigkeitsmesser) und dass keine andere Feuchtigkeit oder Wasserdampf anwesend ist. Stellen Sie sicher, dass die Wände ohne Schimmel oder Mehltau sind. Wenn Schimmel oder Mehltau vorkommen oder wenn Ihre Wände sichtbar durch Feuchtigkeit beschädigt sind, oder die Feuchtigkeit höher als die empfohlene Feuchtigkeit sind, sollten Sie mit dem Tapezieren stoppen, bis die Situation vollständig unter der Leitung eines Experten korrigiert ist.

Klebstoffe

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von ausschließlich unserer BK P.V.A.C. Dispersionsklebstoffe, die speziell für BN-Tapeten entworfen sind.

BK 10 Speziell produziert für Vliestapeten, um bei porösen und absorbierenden Flächen angebracht zu werden.

BK 30 Speziell produziert für Vliestapeten, um bei nicht absorbierenden Oberflächen, wie zum Beispiel Glas, Kunststoff, Metall oder Vinyl auf Vinyl verwendet zu werden.

Tapezieren

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Tapezierarbeiten, ob Sie die richtige Rollenanzahl erhalten haben, um die Breite und Höhe der Wand entsprechend der Bestellung abdecken zu können. Wir drucken jeweils einige zusätzliche Zentimeter über die bestellte Größe hinaus (in Breite und Höhe), um Lücken einer breiten Zimmerdecke zu schließen. Die Rollen sind nummeriert. Beginnen Sie auf der linken Seite der Wand mit Rolle 1. Ziehen Sie mit einem Bleistift eine gerade Lotlinie. Halten Sie eine Marge von etwa 2 cm ein, damit die erste Tapete um die Ecke geklebt werden (und damit die erste Bahn gerade hängen) kann. Streichen Sie die Wand für die erste Bahn ein. Tragen Sie mit einer Rolle aus Schafswolle oder einer Blockbürste genügend Klebstoff auf. Nach dem Aufhängen der Tapete die Bahn mit einem Kunststoffspachtel in vertikaler Richtung glätten. Achten Sie darauf, dass alle eventuell darunter eingeschlossenes Luftbläschen herausgestrichen werden. Stoßen Sie die nächste Bahn sofort genau an die erste an, diese dürfen sich nicht überlappen. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Ansetzen der nächsten Bahn die Innenecken mit einem scharfen Messer und einem Spachtel abzuschneiden, um überschüssige Tapetenreste zu entfernen. Halten Sie das Messer in der Fuge und ziehen Sie den Spachtel in Schnittrichtung. Achtung: nicht in die Wandoberfläche schneiden! Es besteht ansonsten die Gefahr, dass sich die Fugen später öffnen. Beim Tapezieren überschüssigen Klebstoff sofort mit sauberem warmen Wasser entfernen. Verwenden Sie hierzu ausschließlich einen weichen Naturschwamm. Anschließend die Tapete mit einem sauberen Baumwolltuch trocknen. Bleibt überschüssiger Klebstoff zu lange auf der Oberfläche einer Tapete ohne Geweberücken zurück, kann diese dauerhaft beschädigt werden.

Kontrollieren Sie das Material, nachdem Sie drei (3) Längen tapeziert haben.

Falls Sie Frage haben oder Vorfälle mitteilen möchten, stoppen Sie bitte direkt und kontaktieren Sie Ihren Händler. BN akzeptiert keine Schadenersatzanforderungen, die sich auf mehr als die ersten drei Längen beziehen. Arbeitskosten werden nicht durch BN erstattet.

Wartung

Verschmutzungen können mit einer warmen Lösung und einem feuchten Tuch entfernt werden. Passen Sie gut auf während der Reinigung und reiben Sie nicht über das Material.

Benutzen Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, Lackverdünnungsmittel, Nagellackentferner, Kieferöl oder Reinigungsmittel, die Bleichmittel enthalten. Diese können auf die Dauer Verfärbungen verursachen. Bei Zweifeln kontrollieren Sie die Wirkung Ihres speziellen Reinigungsmittels auf einem Probestück der Tapete.



BN International BV
Rokerijweg 5
P.O. Box 2, 1270AA Huizen
The Netherlands
Internet: www.bnint.com

Netherlands:

Phone : 035 5248484

Fax : 035 5243331

Email : verkoop@bnint.nl

Worldwide:

Phone : +31 35 5248439

Fax : +31 35 5234196

Email : wallcovering@bnint.nl



Revêtements muraux BN Digital

Instructions de pose

Préparations

Avant d'appliquer des revêtements muraux BN Digital, la surface sous-jacente doit être lisse, solide et sèche et être d'une couleur blanche et uniforme. Retirez l'ancien revêtement mural, la peinture ou le lait de chaux et notamment toute trace d'encre et toute autre contamination de la surface telle que graisse, saleté, cire et traces de stylo à l'aide d'un détergent. Ensuite, rincez à l'eau claire et patientez jusqu'au séchage complet. Le plâtre sablé doit être lissé. Sur de nouveaux murs, les joints muraux secs doivent être jointés avec du ruban, lissés et poncés. Afin d'avoir une bonne adhésion, nous vous recommandons que tous les murs poreux et absorbants soient amorcés par notre produit BK 15 ou un autre adhésif dilué approprié. Vérifiez que la teneur en humidité du mur ne dépasse pas 4 % (à l'aide d'un hygromètre approprié) et qu'il n'existe aucune infiltration active de vapeur d'eau ou d'humidité. Assurez-vous de l'absence de moisissure et d'humidité sur les murs. Si vous constatez de la moisissure ou de l'humidité, si les murs présentent des dommages visibles dus à l'humidité ou si le taux d'humidité dépasse le niveau recommandé, ne procédez pas à l'installation à moins que l'état ait été intégralement corrigé sous le contrôle d'un expert qualifié.

Adhésifs

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement nos adhésifs à base de dispersion BK P.V.A.C. qui sont spécialement conçus pour les revêtements muraux BN.

BK 10 Spécialement conçu pour les revêtements muraux non tissés, à appliquer sur des surfaces poreuses et absorbantes.

BK 30 Spécialement conçu pour les revêtements muraux non tissés, à appliquer sur des surfaces non absorbantes telles que du verre, du plastique et du métal.

Installation

Avant la pose, assurez-vous d'avoir reçu le nombre exact de rouleaux commandés, correspondant à la largeur et la hauteur du mur. Nous imprimons toujours quelques centimètres en plus de la dimension commandée (tant en largeur qu'en hauteur) afin de combler tout écart dû à un plafond courbé. Les rouleaux sont numérotés, en commençant par le rouleau numéro 1 sur la partie gauche du mur. Utilisez un fil de plomb pour tracer une ligne droite à l'aide d'un crayon en graphite, de manière à poser la première bande avec environ 2 cm de marge pour envelopper le premier angle (ainsi, la première bande est droite). Enduisez le mur de colle pour la première bande et appliquez une grande quantité d'adhésif à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau ou d'une brosse à billot. Après avoir appliqué le revêtement mural, utilisez une spatule en plastique et aplanissez la bande dans le sens vertical. Assurez-vous d'évacuer toutes les bulles d'air qui pourraient s'être formées à l'intérieur. Appliquez la seconde bande juste à côté de l'autre, de manière à ce que les deux bandes se touchent, mais ne se chevauchent pas. Nous recommandons de couper les angles internes avec un couteau pointu et une spatule pour retirer le revêtement mural en excédent avant d'appliquer la bande suivante. Maintenez le couteau dans la rainure et déplacez la spatule dans le sens de la découpe. Attention : ne coupez pas dans la surface du mur ! Dans le cas contraire, les raccords pourraient s'ouvrir plus tard. Lorsque vous appliquez le revêtement mural, retirez immédiatement l'excédent d'adhésif avec de l'eau chaude claire et une éponge naturelle humide uniquement. Séchez à l'aide d'une serviette propre en coton. Si l'excédent de colle reste trop longtemps sur la surface du revêtement mural non-tissé, cela peut engendrer un dommage permanent.

Vérifiez le support après avoir accroché trois (3) longueurs.

Si vous avez des questions quant à l'aspect, arrêtez votre travail et contactez tout d'abord votre revendeur. BN n'accepte aucune réclamation survenant après l'application des trois premières longueurs. Les frais de main-d'œuvre ne seront pas remboursés par BN.

Maintenance

Les salissures peuvent être retirées avec de l'eau chaude et un chiffon humide. Prenez de grandes précautions lors du nettoyage et ne frottez pas.

N'utilisez pas d'agents nettoyants à base de solvant, de diluants à vernis, du dissolvant à vernis à ongles, de l'essence de pin ou des agents nettoyants contenant de l'eau de Javel ; ils pourraient entraîner une décoloration au bout d'un certain temps. En cas de doute, vérifiez l'impact de votre agent nettoyant spécifique sur un petit échantillon de revêtement mural.



BN International BV
Rokerijweg 5
P.O. Box 2, 1270AA Huizen
The Netherlands
Internet: www.bnint.com

Netherlands:

Phone : 035 5248484

Fax : 035 5243331

Email : verkoop@bnint.nl

Worldwide:

Phone : +31 35 5248439

Fax : +31 35 5234196

Email : wallcovering@bnint.nl



Revestimientos de paredes BN Digital

Instrucciones para su colocación

Preparativos

Antes de aplicar los revestimientos de paredes BN Digital la superficie sobre la que se va a colocar tiene que estar lisa, firme y seca y, además, debe tener un color blanco y uniforme. Eliminar o quitar con una solución detergente todos los restos de papel pintado antiguo, de pintura o cal y sobre todo, de cualquier rastro de tinta o de otros contaminantes de superficie tales como: grasa, suciedad, cera y marcas de lápiz. A continuación, enjuagar con agua limpia y dejar que se seque totalmente. Hay que suavizar el enlucido o estuco de yeso acabado a lija. Las juntas de las paredes de yeso deberán encintarse, enmasillarse y lijarse. Con el fin de obtener una buena adherencia, se recomienda que todas las paredes que sean porosas y absorbentes sean imprimadas con nuestro producto BK 15 ó con otro adhesivo diluido que resulte adecuado. Comprobar que el nivel de humedad en las paredes no supere el 4% (utilizando un medidor de humedad apropiado) y que no haya humedad activa o infiltración de vapor de agua. Comprobar que las paredes estén libres de moho y mildiú. Si hay moho o mildiú, o si las paredes presentan daños visibles de humedad, o incluso si el contenido de humedad supera los límites recomendados, no se debe proceder con la instalación hasta que la situación se haya corregido en su totalidad, bajo las instrucciones o dirección de un experto cualificado.

Adhesivos

Recomendamos que se utilice únicamente nuestros adhesivos en dispersión de acetato de polivinilo (P.V.A.C.) BK, diseñados especialmente para revestimientos de paredes BN.

BK 10: Especialmente diseñado para los revestimientos de paredes no tejidos, que se aplican sobre superficies absorbentes y porosas.

BK 30: Especialmente diseñado para los revestimientos de paredes no tejidos, que se aplican sobre superficies no absorbentes, como por ejemplo de: vidrio, plástico, metal y vinilo sobre vinilo.

Instalación

Antes de colocarlos, asegúrese de que ha recibido el número correcto de rollos para cubrir el ancho y el alto de la pared de acuerdo con el pedido. Siempre imprimimos algunos centímetros más que el tamaño pedido (en ancho y alto) para cubrir posibles espacios en techos torcidos. Los rollos están numerados, comenzando con el número 1 en el lado izquierdo de la pared. Utilice una plomada para marcar una línea recta con un lápiz de grafito, colocándola de manera que la primera banda quede a aprox. 2 cm de la primera esquina (para que la primera banda se pueda colocar recta). Aplique cola en la pared para la primera banda utilizando suficiente adhesivo con un rodillo de lana o una brocha. Después de colocar el revestimiento, utilice una espátula de plástico para alisar la pieza en dirección vertical. Asegúrese de eliminar las burbujas de aire que puedan haberse quedado atrapadas debajo. Coloque la siguiente banda inmediatamente al lado de la primera, de manera que las dos bandas se toquen pero no se superpongan. Se recomienda cortar las esquinas interiores con una cuchilla afilada y una espátula para retirar el revestimiento que sobre antes de colocar la siguiente banda. Mantenga la cuchilla en la ranura y mueva la espátula en la dirección de corte. Atención: ¡no corte la superficie de la pared! Si lo hace, las juntas podrían abrirse más tarde. Al colocar el revestimiento, retire inmediatamente el exceso de cola con agua limpia y tibia usando sólo una esponja natural húmeda. Seque con una toalla de algodón limpia. Si la cola sobrante se queda en la superficie del revestimiento no tejida durante demasiado tiempo, puede causar daños permanentes.

Comprobar el material después de haber colocado tres (3) tramos.

Si se presentara algún problema en cuanto a la apariencia, detener el proceso y contactar con el distribuidor. BN no aceptará ninguna reclamación que sea superior a los tres primeros tramos aplicados y los gastos ocasionados por el trabajo, no serán reembolsados por BN.

Mantenimiento

La suciedad se puede quitar utilizando un detergente caliente y un paño húmedo. Se debe tener mucho cuidado durante el proceso de limpieza y no frotar.

No utilizar agentes o productos para la limpieza con base de disolventes, disolventes para laca, quitaesmaltes, aceites de pino o agentes de limpieza que contengan cloro o lejía, ya que éstos, con el tiempo, pueden provocar una decoloración. En caso de duda, por favor, comprobar el impacto específico que puede provocar el líquido limpiador, en una pequeña muestra de la pieza de revestimiento de las paredes.



BN International BV
Rokerijweg 5
P.O. Box 2, 1270AA Huizen
The Netherlands
Internet: www.bnint.com

Netherlands:

Phone : 035 5248484
Fax : 035 5243331
Email : verkoop@bnint.nl

Worldwide:

Phone : +31 35 5248439
Fax : +31 35 5234196
Email : wallcovering@bnint.nl

